

Produktdatenblatt

Tanksensorschlüssel

Kunzer - 7TSS01



Beschreibung:

Einstellbarer Schlüssel zur zerstörungsfreien Demontage von Überwurfverschraubungen von Tanksensoren oder Pumpeneinheiten, die sich schwer zugänglich am Tank befinden.

Einstellbereich von 89 - 170 mm

